

BRUKSANVISNING

iWax rullvaxvärmare Trio 120W



Tekniska uppgifter:

Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Effekt	120 W
Dimension på värmarens bas	26 x 16 x 5 cm

Användning:

1. Lägg vaxet i behållaren och sätt på locket.
2. Koppla in apparaten och sätt på värmebasen med 0/I-knappen. När det gäller TRIO 120W-modellen slås varje värmare på separat.



3. Den genomsnittliga vaxsmältningstiden är ca 30 minuter. Beroende på typ av vax.
4. När vaxet har smält stänger du av värmebasen med 0/I-knappen.
5. Se till att vaxet inte är för varmt innan du applicerar det på huden för att undvika brännskador.
6. Applicera vaxet med en pinne på huden i hårets riktning.
7. Klistra sedan på hårborttagningspapperet.
8. Dra i hårborttagningspapperet i motsatt riktning mot hårväxten.
9. Ta bort eventuellt kvarvarande vax med olja eller olivolja.
10. När behandlingen är klar stänger du av värmebasen med 0/I-knappen och kopplar bort apparaten.

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Blötlägg inte apparaten i vatten.
4. Använd inte vassa föremål vid rengöringen.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

Setets sammansättning:

1. Nätkabel.
2. Vaxvärmare x3.
3. Bas för värmare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker
2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
 - a) (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
8. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET!

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, så förvara den utom räckhåll för barn.

AVFALLSHANTERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till en miljögodkänd återvinningscentral. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshandling av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv

2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, ska förbrukade elektriska apparater samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

